

# DIGICODE RADIO MOTXR

## Programmation et mise en service :



### 1) Programmation sur récepteur type FLOX-R.

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume. Relâcher le bouton.

Taper « 11 » puis appuyer sur la touche [◀] jusqu'à temps que la LED du récepteur s'éteigne.

Relâcher la touche [◀]. Appuyer de nouveau sur la touche [◀] pendant deux secondes et la relâcher. La LED du récepteur clignote trois fois pour confirmer la mémorisation du code.

### 2) Programmation sur récepteur type SMXI en mode I.

***Nota :** Ce mode de programmation s'applique uniquement lorsque le MOTX-R commande un seul récepteur.*

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur jusqu'à ce que la LED s'allume ; Relâcher le bouton.

Taper « 11 » puis appuyer sur la touche [◀] pendant trois secondes puis la relâcher.

La LED du récepteur clignote trois fois pour confirmer la mémorisation du code, puis se rallume pendant 10 secondes.

Attendre l'extinction de la LED avant de procéder aux essais.

### 3) Programmation sur récepteur type SMXI en mode II .

Presser le bouton de programmation du récepteur le nombre de fois correspondant à la sortie désirée (1= pas à pas, 2 = ouverture partielle, 3 = ouvre\stop, 4 = ferme\stop). La LED émet un nombre de clignotements correspondant à la sortie sélectionnée.

Taper « 11 » puis appuyer sur la touche [◀] pendant trois secondes puis relâcher.

La LED du récepteur clignote trois fois pour confirmer la mémorisation du code, puis se rallume pendant 10 secondes.

Attendre l'extinction de la LED avant de procéder aux essais.

Pour la programmation du 2<sup>ème</sup> canal radio la procédure est identique. Le code d'activation est « 22 » et on utilisera la touche [▶].

### 4) Changement des combinaisons.

#### Remplacement de la combinaison du 1<sup>er</sup> canal.

Appuyer sur la touche « 0 ». Tout en maintenant la touche « 0 », presser et relâcher la touche [◀].

Relâcher la touche « 0 ».

Taper la combinaison d'usine « 11 » ou la combinaison active et presser la touche [◀].

Taper la nouvelle combinaison (maximum 8 chiffres) et appuyer sur la touche [◀].

Taper à nouveau la nouvelle combinaison et appuyer sur la touche [◀].

Le clavier émet trois bips longs indiquant que le nouveau code à bien été enregistré.

#### Remplacement de la combinaison du 2<sup>ème</sup> canal.

Appuyer sur la touche « 0 ». Tout en maintenant la touche « 0 », presser et relâcher la touche [▶].

Relâcher la touche « 0 ».

Taper la combinaison d'usine « 22 » ou la combinaison active et presser la touche [▶].

Taper la nouvelle combinaison (maximum 8 chiffres) et appuyer sur la touche [▶].

Taper à nouveau la nouvelle combinaison et appuyer sur la touche [▶].

Le clavier émet trois bips longs indiquant que le nouveau code à bien été enregistré.



## 5) Utilisation

### Activation du 1<sup>er</sup> canal radio :

Taper la combinaison associée au 1<sup>er</sup> canal.

Appuyer sur la touche [◀].

Le clavier émet cinq bips rapides si la combinaison est correcte.

### Activation du 2<sup>ème</sup> canal radio :

Taper la combinaison associée au 1<sup>er</sup> canal.

Appuyer sur la touche [▶].

Le clavier émet cinq bips rapides si la combinaison est correcte.