

# FERMAX

nouveauté

## PLATINE VIDÉO MARINE HEXACT

La gestion HEXACT mixée  
avec la technologie 2 fils  
non polarisés de FERMAX.



IP54 IK07  
INOX ANTIVANDALE



CONFORME À LA  
NORME HANDICAP



- Platine Marine Hexact conçue pour répondre aux exigences de la Norme Handicap.
- Façade en acier inoxydable de 2,5mm d'épaisseur qui satisfait les fonctions les plus sévères d'antivandalisme.
- Dimensions réduites.
- Compatible avec la gestion à distance via web.
- Gestion par PC.
- 2 fils dans le logement. Possibilité de mixer audio et vidéo.

### Réf. 3163/BUS

Dimensions: PLATINE: 150x350mm / CUVE: 130x330x60mm


Vis de sécurité antivandales

Caméra CCD couleur. Illumination pour vision nocturne grâce à ses 6 leds. Réglage Pan&Tilt pour ajuster l'objectif de la caméra.

Afficheur LCD rétro-éclairé de grand contraste. Permet de voir le nom des résidents et le code de l'appartement grâce à un répertoire de type téléphonique.

Percement T25. Le lecteur Vigik permet l'ouverture de la porte et la mise à jour du nom après présentation du badge.

(lecteur Vigik non fourni)



Amplificateur soumis à un processus de tropicalisation, conçu pour supporter les conditions atmosphériques les plus difficiles. Il est équipé d'une synthèse vocale qui émet un message lors de l'ouverture de la porte.

Boutons affleurants antivandales permettant le défilement de noms et le lancement de l'appel.

Voyants lumineux indiquant le lancement de l'appel, l'établissement de la communication et l'ouverture de la porte.

Clavier rétroéclairé avec marquage sur la touche 5. Possibilité de recherche alphanumérique à partir du clavier (selon la centrale).

Dimensions: longueur x hauteur x profondeur



# DANS le LOGEMENT

**2 fils**  
**NON POLARISÉS**

- Vous pouvez installer n'importe quel terminal 2 fils non polarisés de Fermax, **audio et/ou vidéo**.
- Tous les moniteurs de Fermax sont équipés d'une **boucle auditive** permettant l'amplification du son.
- **Pas besoin de programmer les moniteurs!**



Réf. Couleur: 50019

Dimensions:  
131x197x35mm

Montage en saillie.



## iLOFT PURE

- **Moniteur Mains-Libres Couleur.**
- **Compact, léger, élégant et sobre.**
- **Ecran TFT couleur 3,5"**
- **Simplicité de communication:**  
lors de la réception d'un appel provenant de la platine de rue, l'image apparaît automatiquement sur le moniteur.
- Appuyez sur  pour parler au visiteur en mode mains-libres.
- Appuyez sur  pour ouvrir la porte.
- Etrier et support métallique inclus.




Réf. N/B: 50020

Réf. COULEUR: 50035

Dimensions: 203x220x60mm  
Etrier Réf. 3221



## LOFT


- **Moniteur avec combiné.**
- **En N/B ou en Couleur.**
- **Ecran TFT 3,5"**
- Fabriqué en plastique ABS résistant, doté d'une protection ultra-violets pour une meilleure résistance face à la lumière.
- Réglage volume 3 positions: (Desactivé, Moyen, Fort). Combiné aimanté.
- Pour ouvrir la porte, appuyez sur .

## POSTE LOFT

1. Décrochez le combiné pour parler.
3. Raccrochez le combiné.

Réglage du volume de la sonnerie: fort, moyen, désactivé (position basse).

Réglage de la mélodie: deux mélodies d'appel.



2. Ouverture de porte. Appuyez une fois.

Réf. 50097

Dimensions: 85x220x40mm.  
Montage en saillie.



Réf. CVE

## Sécurité & Confort. Facile à installer. Simple à mettre en service et à utiliser

HEXACT est un **système de contrôle d'accès sécurisé**, conforme au standard VIGIK®, spécialisé pour la gestion des accès et la sécurisation des immeubles d'habitation.

Il propose une gestion illimitée sur le patrimoine et une configuration modulable selon les besoins.



Réf. Hexacle  
Clé électronique

## Un fonctionnement simple en lecture/écriture

La mise en service et la gestion des centrales en Lecture/Écriture sont réalisées sur le **logiciel HexaSoft** ou sur le site internet de gestion **web.hexact.fr**.

Depuis son ordinateur, le gestionnaire accède à son compte sécurisé en insérant sa carte gestionnaire **dans le programmeur USB HF**. Il crée les résidences, les appartements, les accès, les autorisations, les badges et/ou télécommandes sur son compte.

Pour enregistrer un nouveau badge, le gestionnaire pose celui-ci sur le programmeur USB HF relié à l'ordinateur. Le programmeur transmet (par encodage) les informations au badge. C'est le badge qui transporte les informations nécessaires aux centrales Hexact.

Le badge présenté devant la tête de lecture va transmettre les informations à la centrale. La centrale va mémoriser les données et déclenchera l'ouverture de la porte si le badge est autorisé.

## Une gestion rapide en temps réel

La gestion à distance (nécessite aucun abonnement): mise à jour en temps réel depuis n'importe quel ordinateur muni d'une connexion internet.

**Plus besoin de se déplacer sur site!**

Ainsi, les changements de noms, modifications & suppressions de badges et gestions des événements se font de manière immédiate!

**Compatible avec centrales CVE, MCVA, MCVE et CHE**

## ACCESSOIRES D'INSTALLATION

- Décodeur DH10 ou DH04 en colonne permettant l'isolation des pannes.
- Alimentation 12 volts continu (Réf.4813) pour la centrale.
- Alimentation 24 volts pour la platine (Réf. 4840 + Réf. 3243).
- Bouton-poussoir de sortie conforme à la Norme Handicap (Réf.BPNH).



DH10 / DH04



Réf. 4813




Réf. 4840 + 3243



Réf. BPNH

# SCHÉMA D'INSTALLATION



Possibilité de remplacement de platine sans changer la cuve.

**AUDIO**



Avant:  
Platine audio Réf.3163

**VIDÉO**



Maintenant:  
Platine vidéo Réf.3163/BUS

**MÊMES DIMENSIONS**

## FERMAX FRANCE S.A.

1-15 rue Benoît Frachon  
ZI des Vignes - 93000  
BOBIGNY

☎ 01 43 60 11 20

Fax 01 43 60 95 49

fermax@fermax.fr

www.fermax.fr

## ASSISTANCE TECHNIQUE

☎ 01 43 60 11 20

Fax 01 43 60 95 49

technique@fermax.fr

## SERVICE COMMERCIAL

☎ 01 43 60 11 20

Fax 01 43 60 95 49

commercial@fermax.fr



## HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi au jeudi: 08.30h à 12.30h et de 13.30h à 17.30h

Vendredi de: 08.30h à 12.30h et de 13.30h à 16.30h

## TOUJOURS PLUS PROCHE DE NOS CLIENTS

### PARIS-ILE DE FRANCE

75

☎ 06 24 29 04 77

93-94

☎ 06 62 68 71 57

78-92-95

☎ 06 69 51 35 86

77-91

☎ 06 67 59 18 16

### NORD PAS DE CALAIS-PICARDIE

02-08-51-59-60-62-80

☎ 06 71 32 21 52

### BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LA LOIRE

14-22-27-29-35-44-49-50

53-56-61-72-76-85

☎ 06 03 58 69 73

### AQUITAINE

16-17-24-33-40-47-64

☎ 05 56 34 20 10

### MIDI-PYRÉNÉES

09-11-12-31-32-46-65-66-81-82

☎ 06 88 03 99 54

### ALSACE-LORRAINE

54-55-57-67-68-88-90

☎ 03 88 96 22 33

### RHONE-ALPES

01-07-26-38-42-69-73-74

☎ 04 78 60 24 76

### PACA-LANGUEDOC-ROUSSILLON

04-05-06-13-30-34-83-84

☎ 04 91 19 10 98

### DOM-TOM

☎ 01 41 14 33 77

### CENTRE

☎ 01 43 60 11 20

### BOURGOGNE / FRANCE-COMTÉ

☎ 01 43 60 11 20

### LIMOUSIN-AUVERGNE

☎ 01 43 60 11 20



PU00011

# FERMAX

Audio and Video Door Entry Systems

www.fermax.fr / fermax@fermax.fr