



PACK DRIVER 620 RADIO FP

Programmeur radio sur 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote

6050562 PACK DRIVER 620 Programmeur Radio sur 2 zones de
- RADIO FP - chauffage électrique Fil Pilote

Avantages

- Spécifique pour l'amélioration de l'habitat existant ou la rénovation
- Programmation sans fil des convecteurs Fil Pilote
- Utilise la technologie Radio, idéale lorsqu'aucun

Fil Pilote n'arrive au tableau électrique

- Peut regrouper sur une même zone de chauffage, les chambres des différents étages d'un logement (sans câblage)

Fonctions

Programmeur Radio sur 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote

- 2 zones de programmation hebdomadaire
- 1 programme personnalisable par jour et par zone en mode Confort et Éco
- Programmation par pas de 1/4 d'heure, 1/2 heure ou à l'heure
- Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h

- Dérogation permanente par molette
- Absence programmable de 1 à 365 jours
- Lecture de la température d'ambiance
- Possibilité d'ajouter de nouveaux récepteurs RF 660 FP au système
- Composition Pack DRIVER 620 Radio/FP :
 - * 1 programmeur Radio Driver 620
 - * 5 récepteurs radio RF 660 FP

Caractéristiques

DRIVER 620 Radio

- Fréquence radio 868 MHz
- Portée radio 150 à 200 mètres minimum en champ libre
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)
- Autonomie 2 ans
- Nombre illimité de récepteurs par zone
- Dimensions : H 104 x L 80 x P 35 mm

Récepteur Radio RF 660 FP

- Fil Pilote 6 ordres
- Alimentation 230 V
- Récepteur pré-câblés
- Dimensions : H 102,5 x L 54 x P 19 mm (hors antenne)

Solutions plus

- Passage automatique du chauffage de la pièce en Hors-Gel en association avec un détecteur d'ouverture radio Micro COX

- Commande du chauffage par téléphone avec une télécommande téléphonique TYPHONE 4RF ou transmetteur téléphonique

- Commande de la climatisation Splits avec l'interface Radio D30 TYDOM 310/315/320/330
- Affichage des consommations du chauffage électrique et de l'ECS

Schéma

